

## Dicas de Limpeza:

### Recomendações Gerais:

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local. Lembre-se que a limpeza freqüente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% dos resíduos de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.

### Limpeza Inicial:

- Para permitir a secagem total do adesivo, a primeira lavagem no piso deve ser feita somente 5 dias após a instalação.

- 1 - Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pêlo ou mop-pó.
- 2 - Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- 3 - Enxágüe utilizando rodo e pano limpo ou mop água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- 4 - Se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Ambianta não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária e proporciona brilho.

### Limpeza Diária:

- 1 - Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pêlo ou mop-pó.
- 2 - Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- 3 - Enxágüe utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- 4 - Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.