

Dicas de Limpeza

Para limpar o piso laminado Eucafloor, deve-se utilizar um aspirador de pó, sem raspar o piso, vassoura de cerdas macias ou um pano torcido nas soluções dos produtos de limpeza doméstica, isentos de cera ou silicone.

O piso laminado Eucafloor não deve ser exposto à água.

Caso haja derramamento de qualquer líquido, providencie a secagem rápida para evitar infiltrações.

PRODUTOS	RECOMENDÁVEL	FINALIDADE/MOTIVO
água e sabão líquido neutro	sim	limpeza geral (suco de uva, vinho, café, refrigerante, batom, tinta látex)
base de amoníaco	sim	limpeza geral (3 colheres por litro de água)
álcool	sim	manchas recentes de tinta de caneta ou mercúrio
acetona	sim	esmalte de unhas
aguarrás, tiner, querosene*	sim	tinta, verniz e graxa
hipoclorito de sódio puro (água sanitária)	não	não é aconselhável; pode manchar se não for removido imediatamente
cera	não	mancha e engordura
sapólios	não	abrasivos e riscam
palha de aço	não	abrasiva e risca

* Produtos gordurosos: após a remoção das manchas, utilize um pano torcido em solução de água e sabão líquido neutro para remover a gordura.