

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de, no mínimo, 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso;
- a aplicação de cera no Paviflex® Natural é obrigatória. Esse procedimento, além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a limpeza diária e periódica.

NOTA: o piso vinílico PAVIFLEX® NATURAL tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, manter seu piso PAVIFLEX® NATURAL de acordo com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo.

LIMPEZA INICIAL APÓS A INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

- caso o ambiente onde o piso será instalado estiver em construção ou reforma, o piso deverá ser protegido com plástico bolha ou lona plástica até o final da obra;
- retirar resíduos, eliminar o pó e areia, utilizando uma vassoura, mop-pó ou aspirador de pó;
- eliminar marcas de adesivo ou outras, utilizando detergente neutro com uma esponja macia;
- limpar cuidadosamente o piso com detergente neutro, mop-água ou pano úmido e rodo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água ou se existir cera no piso, utilizar um removedor neutro diluído conforme recomendações do fabricante. Esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza, e caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar o removedor novamente;
- enxaguar utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente;
- aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco branco.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MECANIZADA:

- varrer com mop-pó ou vassoura de pelo;
- lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho ou verde ou se existir cera no piso, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando disco preto;
- recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água;
- aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco branco.

CONSERVAÇÃO MANUAL DIÁRIA E PERIÓDICA

DIÁRIA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.

PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;
- aplicar uma ou duas camadas da cera acrílica seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;
- opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco branco ou a técnica de spray buffing.

CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIÁRIA E PERIÓDICA

DIÁRIA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.

PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;
- aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;
- opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco branco ou a técnica de spray buffing.

IMPORTANTE

É necessário considerar recomendações específicas de cada fabricante dos produtos de limpeza e conservação e, caso tenha dúvidas, entre em contato com a Tarkett.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com